

<b>Fundamenttabelle</b>							
<b>Mast Nr.</b>	<b>Fundamentart</b>	<b>a*) [m]</b>	<b>b*) [m]</b>	<b>c*) [m]</b>	<b>t1*) [m]</b>	<b>t2*) [m]</b>	<b>Bemerkungen</b>
1001	Zwillingsbohrpfahl	17,50	2,10	14,00	20,00		siehe Anlage 5 Blatt 2
1002	Einfachbohrpfahl		1,50	13,00	25,00		siehe Anlage 5 Blatt1
1003	Einfachbohrpfahl		1,50	12,50	25,00		siehe Anlage 5 Blatt1
1004	Einfachbohrpfahl		1,50	12,50	25,00		siehe Anlage 5 Blatt1
1005	Einfachbohrpfahl		2,10	13,50	25,00		siehe Anlage 5 Blatt1
1006	Einfachbohrpfahl		1,50	12,00	25,00		siehe Anlage 5 Blatt1
1007	Einfachbohrpfahl		1,50	12,50	25,00		siehe Anlage 5 Blatt1
1008	Einfachbohrpfahl		2,10	13,50	25,00		siehe Anlage 5 Blatt1

\*)

EOK = Erdoberkante

a = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte

b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe

c = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe

t<sub>1</sub> = Gründungstiefe des Fundamentest<sub>2</sub> = Dicke der Fundamentplatte